### Ввеление

**ВЕБ камера KREOLZ** 

руководство пользователя

Спасибо за выбор нашей цифровой веб-камеры! Это продукт с технологией PNP(Plug and Play) для передачи видео данных в реальном времени через USB порт компьютера. Надеемся, что наш продукт поможет вам быть ближе к вашим родственникам и друзьям.

#### Технические характеристики

- Технология Plug and Play
- Интерфейс USB 2.0, совместим с USB 1.1
- Сенсор СМОЅ высокого разрешения
- Настройка изображения на программном уровне (насыщенность, яркость, резкость, контрастность)
- Разрешение: физическое 640х480 / 1024 x 768 / 1280 x960), цифровое (до 3200х2400)
- Запись видео
- Формат изображения RGB24
- Встроенный микрофон
- Крепление на монитор (опционально)
- Количество кадров в секунду до 30 fps
- Мошность 1W
- Диапазон фокусировки 40 мм бесконечность
- Не нужны драйверы для Windows XP Service Pack 2. Vista или более поздних версий
- Необходима установка драйверов для Windows 2000 and XP Service Pack 1

#### Минимальные системные требования

- Процессор с частотой 300MHz
- 64MB оперативной памяти
- 200 МВ свободного места на жестко диске
- Видеокарта с 16 битным цветом
- Встроенная звуковая карта
- USB порт
- CD-ROM (для установки драйверов, если есть необходимость)

### Внимание:

1. Чтобы реализовать функцию определения устройства без установки драйверов, на компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP Service Pack 2 или более поздняя версия

2. Необходима установка драйверов для Windows 2000 and XP Service Pack 1

3. Если для работы камеры используется интерфейс USB1.1. то разрешение видео для комфортной работы должно быть не более 320х240

#### Работа с Веб-камерой

• Подключите камеру к USB порту компьютера (желательно не используйте USB удлинители), подождите 5-8 секунд, пока система не определит устройство автоматически и не установит все необходимые драйвера

• Проверьте, что устройство готово к работе: Откройте Лиспетчер устройств (правой кноп кой шелкните по вклалке «Компьютер / Computer» на рабочем столе и выберите в появившемся меню пункт «Свойства / Properties), в появившемся окне выберите вкладку «Оборудование / Hardware → Диспетчер vстройств / Device Manager»

Проверьте, присутствует ли ваша веб-камера в списке «Устройства обработки изображений / Imaging devices» (см. Рис.1)

📕 Computer Management				
B File Action View Window Help				
←→ È 🗉 🗗 🖨 😫 🔕	2 🐹 😹			
Concuter Management (Local)  Support Tools  Suppor	Computer     Disk/dves     Disk/dves     Disk/Dvadpars     Network.adapters     Processors     Processors     Disk/Dvadpars     Processors     Disk/Dvadpars     Disk/Dva			

Рис 1



#### Начните работать с камерой

Шелкните два раза левой кнопкой мыши по ярлыку «Мой компьютер / My Computer», найдите в разделе «Сканеры и камеры / Scanners and Cameras» ваше устройство и откройте окно работы с ним двойным шелчком левой кнопки мыши по соответствующему ярлыку (см. Рис.2)





#### • Инструкция по установке драйвера

Подключите камеру к USB порту компьютера (желательно не используйте USB удлинители), подождите 5-8 секунд

Шаг 1. Вставьте диск с драйверами в CD-ROM, откройте файл setup (см. Рис.3)



Рис 3

Шаг 2. Выполните пошаговую инструкцию установки (см. Рис.4,5), не забывайте нажимать кнопку «Next»



Рис. 4

-5-



Рис. 5

• Работа веб-камеры с помощью установленного драйвера После окончания установки драйвера, пожалуйста, отсоедините и опять подсоедините устройство к USB порту. Через 5-8 секунд система будет автоматически определять устройство. Запустите окно работы с камерой через «Пуск / Start - Все программы / Programs», как показано на Рис.6.

Вы увидите меню работы с камерой и сможете настроить ее по вашему усмотрению (см. Рис. 7, 8).

С помощью пункта меню «Video Capture Filter» вы сможете войти в меню расширенных установок (см. Рис.9).

	Accession b
	Accessores
	Camer
moutor INEXEMPLE	Maximum Maximum
Ministration of the second second	Mariteriance /
	startup •
	WORAR •
	▶ 卡卡上附安全助于 ▶
	構星奈毒软件
Network 2	C Internet Explorer
	🕞 Windows Calendar
	a Windows Contacts
	iiii Windows Defender
N 1	Co Windows DVD Maker
Internet 3	(Fig. Windows Fax and Scan
Explorer	🔠 Windows Live Messenger Download
	📑 Windows Mail
	🔄 😋 Windows Media Center
Default Programs	[ 💭 Windows Media Player
<b>X</b>	Windows Meeting Space
Windows update	🚆 Windows Movie Maker
	Windows Photo Gallery
Programs	V 🔒 USB Video Device 🔸 🔐 AMCap
Documents	Uninstal
2	
Settings	•
Que	
Poearch	
Help and Support	
🖅 Run	
Shut Down	

Рис 6



Рис. 7



Рис. 8

Image Control						
🗖 lingg	s Minor I	T Image Flip				
Brightness		22				
Contrast		25				
Gamma						
Hue		- 5				
Saturation	-1	- 15				
Sharpness	-+	2				
Gain		00				
	Auto Mode Contro	k				
Farmerica						

Default

Default

----

Save

Load

Flicker C Outdoor

C 50 Hz

60 Hz

Extra Control - Backlight Comp.

<u>10</u>	00	Г	■ B/W/Mode
			Extra Control 2
ŧ	00	E.	Low Light
P.	00	-	E Prome
	r		

Рис. 9

-8-

-9-

#### Возможные проблемы в работе

1. Мой компьютер не может найти веб-камеру.

(1) Пожалуйста, внимательно прочитайте пункт «Работа с веб-камерой», если нужно установите драйвера, затем повторно подключите устройство.

(2) Если камера некорректно работает со слабым по мощности компьютером / ноутбуком, пожалуйста, уменьшите величину аппаратного ускорения видеоадаптера. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт меню «Свойства – Параметры – Дополнительно – Диагностика. 2. Нет изображения.

Отключите веб-камеру, переустановите драйвер, перезагрузите компьютер, подключите камеру.

3. Если изображение слишком яркое или темное, пожалуйста, настройте яркость и контрастность.

Как правило, камера автоматически настраивает баланс белого. Если в месте использования камеры слишком светло или освещение неравномерное, не направляйте камеру на источник яркого света.

## Внимание:

- !!!! Чтобы не допустить повреждения и поломки веб-камеры соблюдайте следующие меры предосторожности.
- Не прикасайтесь к оптике камеры руками, острыми и жесткими предметами и материалами. Используйте специальные материалы для очистки оптики
- Не работайте с камерой в условиях очень высокой и низкой температуры, в пыльных и влажных местах.
- Избегайте падения камеры.

# www.kreolz.ru

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления